
J1
VIN
V50
V33
GND
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
J2
VIN
V50
V33
GND
P31
P30
P29
P28
P27
P26
P25
P24
P23
P22
P21
P20
P19
P18
P17
P16
J3
J4
J5
J6
J7
J8
R1
G1
B1
GND
R2
G2
B2
A
B
C
CLK
LE
EN
1
2
3
4
5
6